Согласовано
Председатель
профсоюзного
комитета
_____
Н.С. Макарова

Утверждаю
Директор школы
от 01.09.2015
_____
Л.В. Никифорова

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности кухонных работников при пользовании электроплитой

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

— Перед включением электроплитки в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

— При необходимости все работы по ремонту, чистке производите только при отключении электроплиты от сети.

ПОМНИТЕ! После окончания работы электроприбор необходимо отсоединить от питающего источника, от электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

— включать электроплиту в розетку без заземляющегося провода.

— Оставлять без надзора включенную в сеть электроплиту.

— держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества.

— Ставить электроплиту вплотную к стене. Минимальное расстояние от электроплиты до стены должно быть не менее 100 мм.

— Во избежание пожара использовать электроплитку для обогрева помещения или для сушки каких либо вещей.

— Ставить на электроконфорку посуду с вогнутым или выпуклым дном, образующем воздушный зазор с поверхностью электроконфорки.

— Ставить посуду весом, превышающим 40кг

— Проверять нагрев электроконфорок прикосновением руки.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

— Попадание влаги во внутрь электроплитки и резкая смена температуры горячей электроконфорки.

— ЭЛЕКТРОПЛИТУ ЭКСПЛУАТИРУЮТ с устройством защитного отключения, имеющим ток отключения.

С инструкцией ознакомлен (а)

«____»_____20____г. _____ (_____)
подпись расшифровка подписи